


Släpvagnskontakt

Inkopplingsanvisning:
Släpvagnsuttag (bilen) sedd framifrån.



Nr	DIN	Signal
1	L	Vänster blinkers
2	54G	12V+ (Direkt till batteri)
3	31	Jord (12V-)
4	R	Höger blinkers
5	58R	Höger bakljus och nummerskyltsbelysning
6	54	Bromsljus
7	58L	Vänster bakljus